




# Slide Extension

User Manual | Benutzerhandbuch


Manual de Usuario | Manuel d'utilisation




v1.0

# Contenu du Paquet


---



Axe de Glissement x1



Plaque de Coupe x2



1,0 m Câble x1




Vis M3x6 x6



Clé hexagonale H2.5 x1




Pince Double Clip x2



Ensemble de surélévation x1  
(Optionnel)

# Aperçu des Composants


---




# Assemblage de l'extension de glissière

---

- 1 Placer les deux plaques de coupe sur l'axe du chariot.



- 2 Fixez les plaques de coupe en serrant les 6 vis M3x6.




Serrer les vis à l'aide de la  
clé hexagonale **H2.5**

# Connexion du câble pour LP4 et l'extension de Glissière

Port USB pour le couvercle de protection conique


Port USB pour les accessoires

Port d'alimentation DC



Pour utiliser l'extension de Glissière, les accessoires d'élévation doivent être installés entre l'unité laser LP4 et le support électrique. Serrez les deux molettes pour fixer les accessoires d'élévation en place.


Entrée d'alimentation du support électrique



Entrée d'alimentation USB-C de l'extension de Glissière

Sortie d'alimentation USB-A de l'extension de Glissière

## Connexion du câble pour LP5 et l'extension de Glissière





Pour plus d'informations sur la connexion des câbles entre les différents modèles de machine et les accessoires, veuillez visiter le site [support.laserpecker.net](http://support.laserpecker.net).

# Utilisation de l'extension de Glissière avec l'application LDS


- 1 Après avoir positionné le l'extension de Glissière et l'avoir connecté à l'unité laser, ouvrez et connectez la machine dans l'App, et activez le mode "Slide Extension" / Extension de Glissière dans les paramètres du mode.
- 2 Ajustez la position de l'extension de glissière et commencez à graver et/ou à découper.

\* Reportez-vous à la feuille de schéma de connexion des câbles et à la page produit en ligne pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion correcte des câbles et le positionnement de l'accessoire.




## Utilisation de l'extension de glissière pour le traitement de plusieurs fichiers

- 1 Activez le bouton "Slide Extension Multi-file Mode" / Mode fichier multiple dans les paramètres du mode. Sélectionnez tous les fichiers dont vous avez besoin.



- 2 Placez les matériaux sur l'extension de glissière en conséquence. Commencez à prévisualiser plusieurs fichiers, puis effectuez la gravure et/ou la découpe.

\* Reportez-vous à la feuille de schéma de connexion des câbles et à la page produit en ligne pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion correcte des câbles et le positionnement de l'accessoire.





# Spécifications Techniques

---

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Taille                       | 435 × 200 × 65 mm   |
| Poids                        | 1.7 kg              |
| Distance de déplacement      | 300 mm              |
| Apparence                    | Alliage d'aluminium |
| Vitesse de prévisualisation  | 50 mm/s             |
| Vitesse de ralenti           | 4000 mm/s           |
| Vitesse de gravure du code G | 4500 mm/s           |
| Entrée USB-C                 | 5V/1A               |
| Sortie USB-A                 | 5V/1A               |

## Obtenir de l'aide

---

Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse

[support@laserpecker.com](mailto:support@laserpecker.com).

Pour plus d'informations sur les produits et les services après-vente, visitez le site

[support.laserpecker.net](https://support.laserpecker.net).

## Tutoriels Vidéo

---

Scannez le code QR ci-dessous pour apprendre comment utiliser l'extension de Glissière.





**LaserPecker**